

Bauanleitung I-Pad-Saugfußhalterung für Tisch und Boden

- **Saugfüße** bekommt man in Baumärkten und im Internet (auch Scheibenheber, Vakuumheber, Doppelgummiheber, Saugheber genannt)



- die Rückseite des I-Pads mit gut klebendem Flauschband bekleben (Baumarkt); falls kein Schutzrahmen existiert: auf wichtige Öffnungen/ Kameraauge achten
- eine Holzplatte zusägen, die der Rückfläche des I-Pads entspricht und die freie Handhabung der beiden Hebel noch zulässt



- um den Abstand zwischen Saugfuß-Griff und Holzfläche auszugleichen, wird eine kleine Holzleiste mit ausreichender Stärke angepasst (siehe Kreis auf dem Foto)
- zweimal bohren: jeweils durch den Griff, die Leiste und die Holzplatte
- danach von vorn die Löcher der großen Holzplatte ansenken, damit die Schraubenköpfe bündig abschließen können und nicht vorstehen
- jetzt erst die Holzplatte mit farblich gewünschter Klebefolie oder anderem Material bekleben oder tackern; die angesenkten Löcher wieder freilegen
- dünne Schloss-Schrauben durch die Bohrungen führen, hinter dem Griff mit Unterlegscheibe und Flügelmuttern oder Hutmuttern sichern
- jetzt erst das Hakenband (Baumarkt) flächig verkleben und zur Sicherheit antackern (nicht umgekehrt: falls das I-Pad auch solo benutzt wird, wäre eine kratzende Hakenfläche auf der Rückseite des I-Pads sehr unangenehm)
- die Saugfüße lassen sich nun auf allen glatten Flächen rutschsicher befestigen

